

## De perfecte baby mee met veering voor in de bakfiets.

### Bevestiging plaat Baby mee (bodem montage)

#### *Materiaal*

- 1 x raamwerk zwart
- 2 x bout M 6 x 25 mm
- 2 x schijf M 6
- 2 x zelfborg moer
- Boor 6 mm
- Boor machine
- Meet lint

### Bevestiging van baby mee op bodem plaat van de bakfiets

Plaats bevestiging beugel in de baby mee met de lip t.b.v. slot over de ronde stang van de baby mee. Zet de baby mee op de bodemplaat in het midden van de bak en op 18,5 cm van uit de voorkant van de bak. (net voor de twee bouten die al in de bodem plaat zitten). Boor 2 gaten met een boor van 6 mm. Plaats de 2 bouten en zet de baby mee vast. **Let erop dat het kind op het bankje nog voldoende ruimte heeft om zijn voeten neer te zetten!**

